



Hinweis zum Umgang mit Gelbatterien

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich die im Gerät befindlichen wartungsfreien Gel-Batterien bei längeren Standzeiten entladen können. Gel-Batterien sind sehr gut, aber auch sehr empfindlich und dürfen auf keinen Fall in die Tiefentladung kommen.

Unser Hinweis an Sie: Auch im ausgeschalteten Zustand ziehen die Steuerelemente im System einen sehr geringen Stand-by-Strom. Dadurch kann es möglich sein, dass die Batterien nach einiger Zeit ohne Stromnetz-Anschluss, schon so weit entladen sind, dass einzelne Zellen kristallisieren und dadurch die Kapazität erheblich verringert wird.

Unsere Empfehlung:

Wir raten dringend dazu, das Ladegerät ständig am POWERGOLFER angeschlossen zu halten, sobald es nicht benutzt wird.

Auf diese Weise ist gewährleistet, dass eine Tiefenentladung nicht stattfinden kann. Ein grobes Fehlverhalten Ihrerseits in diesem Bereich ist von unserer Garantie-Leistung nicht abgedeckt. Das bedeutet Batterien müssen auf Ihre Kosten ausgetauscht werden. Das Ladeverhalten lässt sich über den Fehlerspeicher der Elektronik auslesen um festzustellen wann und wie oft geladen wurde.

Wir möchten Sie bitten unserem Warnhinweis unbedingt Folge zu leisten, damit Sie über Jahre viel Freude an Ihrem POWERGOLFER haben und dieser jederzeit einsatzbereit ist.

Weiterhin bestätigen wir wie folgt :

Bescheinigung

Die Batterien des Powergolfers sind wiederaufladbare Gelbatterien der Marke :

Exide Technology, 12 V, 93,5 AH (5hr) Typ 12094 Y.

Diese Gelbatterien enthalten keine explosiven Flüssigkeiten und sind daher für den Transport in Flugzeugen geeignet.

Die Batterien können im eingebauten Zustand transportiert werden und benötigen **keine** besonders gesicherten Lagerbehältnisse während eines Fluges .

Mit freundlichen Grüßen
PBT- technology for handicapped